



HUAWEI

P6-C00

版本升级指导书



Huawei Technologies Co., Ltd.

华为技术有限公司

All rights reserved

版权所有 侵权必究

目录

1	升级注意事项.....	3
1.1	注意事项一.....	3
1.2	注意事项二.....	3
2	版本要求.....	3
2.1	历史版本信息表.....	3
2.2	升级环境.....	3
2.3	升级文件清单.....	4
3	升级准备.....	4
3.1	检查升级环境是否符合要求.....	4
3.2	检查升级软件包.....	4
4	升级说明.....	4
4.1	在线升级:.....	4
4.2	本地升级:.....	5
4.3	强制升级.....	6
5	升级验证及问题处理.....	7
5.1	版本检查.....	7
5.2	升级问题处理方法.....	7

1 升级注意事项

1.1 注意事项一

该版本为P6-C00版本，请详细阅读该版本的特性说明后，谨慎升级。

(1). 软件版本要求

保证手机升级前使用的为华为原始版本，没有进行其他网上非官方版本的升级，否则有升级不成功的风险并可能引入未知问题。

请不要尝试其他国家的订制版本，否则有升级不成功的风险并可能引入未知问题。

(2). 硬件版本要求

该软件仅适用于P6-C00手机硬件，如果使用其他手机型号的软件升级可能造成不能开机的后果。

对于用户由于违反以上注意事项导致的手机故障，华为不予保内维修。

1.2 注意事项二

升级过程可能会擦除用户数据，如果有重要内容，建议在升级前先做好备份。

为了确保升级过程中电池电量充足，建议在升级过程中连接USB线供电。

2 版本要求

2.1 历史版本信息表.

以下版本可以升级到本版本(包含本版本)
P6-C00 V100R001C92B112SP01
P6-C00 V100R001C92B113SP02
P6-C00 V100R001C92B115SP01
P6-C00 V100R001C92B115SP02

2.2 升级环境

适用于P6-C00手机软件，需要使用USB线连接手机与PC



2.3 升级文件清单

	File Name
软件主升级包	dload\UPDATE.APP

3 升级准备

3.1 检查升级环境是否符合要求

检查手机内卡是否可以读写，内卡的剩余空间须大于软件包。

手机升级时电量必须大于15%。

3.2 检查升级软件包

请按照2.3，检查软件升级包。

4 升级说明

升级方式有两种

4.1 在线升级：

步骤一：连接W I F I 或开启移动网络

步骤二：进入设置->关于手机->系统更新->在线升级 后开始升级。(或直接在桌面上找到名为“手机管理”文件夹中的“系统更新”应用后点击进入)

步骤三：点击“下载并安装”即开始下载升级包

步骤四：升级包下载完成后,确认进行系统更新,手机便会重启并开始安装升级包,成功后手机会自动重启





(图片仅供参考)

4.2 本地升级:

步骤一:格式化手机内置SD卡(可选)

步骤二: 手机与PC的连接方式选择MTP模式后(需要PC安装了Windows Media Player 10或以上版本,或者可以通过选择HiSuite模式安装HiSuite以及Windows Media Player 11到PC上),PC上会出现



图标

然后复制软件包到“我的电脑\HUAWEI P6-C00\内存设备\ldload”目录下(请注意区分大小写)

步骤三: 进入设置->关于手机->系统更新->本地升级, 开始升级。(或直接在桌面上找到名为“手机管理”文件夹中的“系统更新”应用后点击进入)



步骤四：等待手机关机,并进入升级状态,待升级完成显示OK后手机会自动重启

4.3 强制升级

步骤一：格式化手机内置SD卡(可选)；

步骤二：手机与PC的连接方式选择MTP模式后(非win7环境的PC需要先选择HiSuite模式安



HUAWEI P6-C00

装驱动后,才能使用MTP模式),PC上会出现

图标,然后复制软件包到“我的电脑\HUAWEI P6-C00\内存设备\ldload”目录下；

步骤三:手机在关机状态下,同时按下音量上键+音量下键+开关机键,手机自动进入升级模式,然后开始升级。

5 升级验证及问题处理

5.1 版本检查

开机后进入设置->关于手机->版本号，查看版本号正确，如图：



图片仅供参考，实际版本号为**P6-C00 V100R001C92B116SP01**

5.2 升级问题处理方法

如果您的手机升级失败，请参考以下条目：

- 1.请确保电量大于15%
- 2.当前版本是否正确
- 3.在手机内置存储的指定位置是否正确放置了UPDATE.APP升级包

在没有违反注意事项的情况下，如果问题没有得到解决，请将您的手机送到距离最近的维修网点，网点信息请致电华为服务热线咨询：

800-830-8300 / 400-830-8300