

荣耀 3C 畅玩版

用户指南



目录

使用本手册	1
安全须知	2
个人信息和数据安全	3
法律声明	4
使用前准备	6
手机外观	6
准备和安装	7
开机和关机	8
双卡设置	9
使用入门	10
手指体验	10
锁定与解锁屏幕	11
了解主屏幕	12
使用通知面板	15
访问应用程序	16
输入文本	16
个性化	18
更改主题	18
更换桌面壁纸	18
更换主屏幕切换效果	18
开启口袋模式	19
个性化主屏幕小工具	19
用文件夹整理主屏幕图标	19
自定义锁屏风格	20
自定义通知栏快捷开关	21

屏幕亮度	21
通话	22
拨打电话	22
接听或拒接电话	23
召开电话会议	25
拨打紧急电话	25
通话设置	25
联系人	27
创建联系人	27
查找联系人	27
导入或导出联系人	27
收藏联系人	28
删除联系人	28
分享联系人	28
联系人群组	29
信息	30
发送短信	30
发送彩信	30
回复信息	30
搜索信息	31
管理信息	31
更改信息设置	32
浏览器	33
浏览网页	33
管理书签	33
设置主页	34
清除浏览记录	34
电子邮件	35
添加 Exchange 帐户	35

添加其他邮件帐户	35
切换邮件帐户	35
发送邮件	36
查看邮件	36
删除邮件帐户	36
更改邮件帐户设置	37
互联网连接	38
开启数据业务	38
WLAN	38
共享移动网络	39
流量控制	39
数据共享	41
蓝牙	41
WLAN 直连	42
将手机连接到电脑	43
多媒体	44
相机	44
图库	46
音乐	48
收音机	50
文件管理	51
新建文件夹	51
搜索文件	51
压缩或解压缩文件	51
复制或剪切文件	52
重命名文件	52
删除文件	52
设置文件的桌面快捷方式	52
查看内存状态	52

应用程序管理 53

 获取应用程序 53

 查看应用程序 53

 卸载应用程序 53

 清除应用程序缓存..... 53

 备份 54

生活助手 55

 日历 55

 时钟 56

 计算器 57

帐户与同步 58

 添加帐户 58

 删除帐户 58

 开启同步功能 58

手机设置 59

 打开或关闭飞行模式 59

 更改显示设置 59

 设置时间和日期..... 60

 开启或关闭免打扰..... 60

 更改显示语言 61

 更改位置服务 61

 设置 SIM 卡 PIN 码..... 61

 恢复出厂设置 61

 在线升级..... 62

 辅助功能设置 62

使用本手册



欢迎您使用华为智能手机。

本手册介绍了该产品的多种功能、使用方法和注意事项。使用手机前，请先仔细阅读本手册。

本手册使用图例仅供参考，请以实际产品为准。

指示标志说明

本手册采用各种醒目标志来表示操作过程中需要特别注意的地方，这些标志的意义如下：

	说明	对您的操作进行必要的提示、补充和说明。
	注意	提醒您在操作中必须注意和遵循某些事项。如未按照要求操作，可能会出现损坏设备、数据丢失等不可预知的结果。

安全须知

使用手机前，请阅读本节信息，并让您的孩子了解这些信息。



请勿撞击、扔掷、针刺本手机，并避免跌落、挤压、弯曲手机。



请勿在浴室等潮湿的环境中使用本手机，并避免本手机被液体浸湿或冲洗。



在禁止使用手机的场所，或者使用手机会引起干扰或危险时，请关闭手机。



请勿在驾驶汽车时使用手机，以免妨碍安全驾驶。



在医疗场所，请遵守有关规定或条例。在靠近医疗设备的区域，请关闭手机。



登机时请关闭手机，以免无线信号干扰飞机控制信号。



在使用高精度的电子设备附近，请关闭手机，否则可能会导致电子设备故障。



请勿擅自拆卸手机及配件，只有授权机构才可维修本手机。



请勿将手机及配件放置于具有强大电磁场的器具中。



请将手机远离磁性设备，手机的辐射会抹掉磁性设备上存储的信息。



请勿在高温处、有易燃气体的地方（如加油站附近）使用手机。



请将手机及配件放在儿童触摸不到的地方，请勿让儿童在无人监管的情况下使用手机。



请使用本公司指定的电池和充电器，否则，可能会引起爆炸。



使用本手机时，请遵守相关法律法规，并尊重他人隐私及合法权利。



使用 USB 数据线时请严格遵守本手册中的相关说明，否则可能损坏您的手机或个人计算机。

个人信息和数据安全

在使用设备的一些功能和第三方应用时，可能会因为操作不正确或其他原因导致您的个人信息或数据泄露或丢失，建议按以下方式加强保护您的个人信息。

- 请将设备放置于安全区域，防止未经授权人员使用您的设备。
- 设置设备屏幕锁定，并牢记您设定的密码或解锁图案。
- 设备上的 SIM 卡、存储卡或设备内存中均可能存有您的个人信息，请注意及时备份个人信息。在更换设备时，请及时转移或删除个人信息及数据。
- 建议不要阅读来自陌生人的信息或邮件，以免设备遭受病毒感染。
- 在使用设备上网时，请勿浏览存在安全隐患的网站，以免个人信息被盗。
- 在使用无线共享、蓝牙等业务时，请设定密码，防止未授权访问。不需要使用这些业务时，建议及时关闭。
- 安装设备安全软件，并定期进行安全检查。
- 获取第三方应用时，应保证获取方式的安全性。获取的第三方应用程序应进行病毒扫描。
- 请及时安装或升级华为或第三方应用程序供应商发布的安全性软件或补丁。
- 如果您使用了需要定位信息的应用程序，这些应用程序可以传输定位信息，第三方可能会共享这些定位信息。
- 设备可能会将检测、诊断等信息反馈给第三方应用程序供应商，这些信息将用于帮助第三方应用供应商改善产品和服务。
- 如果您使用设备时有关于个人信息和数据安全方面的问题，请发送邮件至华为：mobile@huawei.com。

法律声明

版权所有 © 华为技术有限公司 2014。保留一切权利。

未经华为技术有限公司书面同意，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本手册内容的部分或全部，并不得以任何形式传播。

本手册描述的产品中，可能包含华为技术有限公司及其可能存在的许可人享有版权的软件。除非获得相关权利人的许可，否则，任何人不能以任何形式对前述软件进行复制、分发、修改、摘录、反编译、反汇编、解密、反向工程、出租、转让、分许可等侵犯软件版权的行为，但是适用法禁止此类限制的除外。

商标声明



HUAWEI、

HUAWEI、华为、



是华为技术有限公司的商标或者注册商标。

Android™ 是谷歌公司的商标。

Bluetooth® 字标及其徽标均为 Bluetooth SIG, Inc. 的注册商标，华为技术有限公司对此标记的任何使用都受到许可证限制。

在本手册以及本手册描述的产品中，出现的其他商标、产品名称、服务名称以及公司名称，由其各自的所有人拥有。

注意

本手册描述的产品及其附件的某些特性和功能，取决于当地网络的设计和性能，以及您安装的软件。某些特性和功能可能由于当地网络运营商或网络服务供应商不支持，或者由于当地网络的设置，或者您安装的软件不支持而无法实现。因此，本手册中的描述可能与您购买的产品或其附件并非完全——对应。

华为技术有限公司保留随时修改本手册中任何信息的权利，无需提前通知且不承担任何责任。

第三方软件声明

随本产品提供的第三方软件和应用程序归第三方所有，华为技术有限公司不拥有这些第三方软件和应用程序的知识产权，因此华为技术有限公司不对这些第三方软件和应用程序提供任何保证，华为技术有限公司既不会就这些软件和应用程序向您提供支持，也不对这些软件和应用程序的功能是否正常承担任何责任。

第三方软件和应用程序的服务可能中断或终止，华为技术有限公司不保证任何内容或服务可在任何期间维持其可用性。第三方系通过华为技术有限公司可控制范围外的网络及传输工具传送内容或服务。在相关法律允许的范围内，华为技术有限公司明确表示不对任何通过本产品提供的任何内容或服务的中断或终止承担任何责任。

对于您个人安装在本产品上的任何软件或上传、下载的任何文字、图片、视频或软件等第三方作品，华为技术有限公司不对其合法性、质量以及其他任何方面承担任何责任，对于您因个人安装软件或上传、下载前述第三方作品产生的任何后果，包括安装的软件与本产品不兼容等情况，由您自行承担一切相关风险。

本产品采用的是开放的 Android 操作系统，华为技术有限公司和/或第三方合作伙伴对该系统进行了必要修改，故可能本产品不支持标准版 Android 系统全部功能，或可能在使用本产品时出现与第三方软件不兼容的问题，华为技术有限公司不对此承担任何责任。

责任限制

本手册中的内容均“按照现状”提供，除非适用法要求，华为技术有限公司对本手册中的所有内容不提供任何明示或暗示的保证，包括但不限于适销性或者适用于某一特定目的的保证。

在适用法律允许的范围内，华为技术有限公司在任何情况下，都不对因使用本手册相关内容及本手册描述的产品而产生的任何特殊的、附带的、间接的、继发性的损害进行赔偿，也不对任何利润、数据、商誉或预期节约的损失进行赔偿。

在相关法律允许的范围内，在任何情况下，华为技术有限公司对您因为使用本手册描述的产品而遭受的损失的最大责任（除在涉及人身伤害的情况下根据适用的法律规定的损害赔偿外）以您购买本产品所支付的价款为限。

进出口管制

若需将本手册描述的产品（包括但不限于产品中的软件及技术数据等）出口、再出口或者进口，您应遵守适用的进出口管制法律法规。

隐私保护


了解我们如何保护您的个人信息，请访问

<http://consumer.huawei.com/privacy-policy> 阅读我们的隐私政策。






使用前准备

手机外观

 本用户指南中的图片仅供参考，请以实物为准。




按键说明


	点击此键返回上级界面或退出程序。 在文字输入界面，点击此键可关闭屏幕键盘。
	点击此键返回主屏幕。
	点击此键打开当前界面的菜单。 长按此键打开最近使用的程序列表。
 (电源键)	关机状态下，长按此键开机。 任意界面下，按此键关闭或点亮屏幕。 开机状态下，长按此键打开选项菜单，再点击 关机 关闭手机。
 (音量键)	除锁屏界面的任意界面下调节音量大小。

准备和安装


- ① 从 USB 接口处打开
电池后盖




- ② 插入微型 USIM/SIM 卡




- ③ 插入 microSD 卡
(可选)




- ④ 安装电池




- ⑤ 合上电池后盖



- ⑥ 给电池充电



给手机充电

1. 在给手机充电之前，请确认电池已经正确装入到手机中。
 2. 选择以下任意一种方式给手机充电：
 - 使用随机配送的 USB 数据线和电源适配器将手机连接到电源插座。
 - 通过 USB 数据线将手机连接到电脑的 USB 端口。
- i** 如果手机在开机状态下充电，当状态栏电池状态图标变为  时，表示充电已经完成。

使用电池的注意事项

- 如果电池长期未使用或电池电量耗尽，在充电时可能无法正常开机，这是正常现象。请给电池充一段时间电，再开机使用。
- 电池可以反复充电，但由于电池属于易损耗品，如果正常充电后，手机的待机时间大幅度地降低，请更换新电池。
- 使用数据业务会消耗较多电量，缩短待机时间。
- 电池充电时间随温度条件和电池使用状况而变化。
- 当手机电量不足时，手机会弹出提示。当电池电量过低时，手机会自动关机。

省电窍门

- 不使用手机时，请关闭屏幕。
- 缩短屏幕待机时间。
- 降低屏幕亮度和音量。
- 如果不需要使用蓝牙、WLAN、GPS 服务、数据业务，请关闭它。

开机和关机

开机

长按电源键开机。如果您是首次开机，您需要对手机进行初始设置。




如果您的微型 SIM 卡预先设定了个人识别码(PIN 码),则需要输入 PIN 码以后才可以使用手机。

关机

1. 长按电源键，打开选项菜单。
2. 点击**关机**。
3. 点击**确定**。

双卡设置

手机支持插入两张卡，以同时使用 TD-SCDMA 或 GSM 网络。您可以同时启用两张卡，也可以禁用某张或两张卡。禁用后，您将无法使用此卡进行通话或发送短信等操作。

1. 在主屏幕，点击 .
2. 在**全部设置**页签下，点击**双卡设置**。
3. 点击要启用的 USIM/SIM 卡开关，启用或禁用 USIM/SIM 卡。
4. 点击**数据连接**，也可以选择一张卡作为数据连接的默认卡。

使用入门

手指体验




点击：触碰目标一次。例如：点击以确认选择或打开应用程序。



长按：触碰目标并持续 2 秒以上。例如：长按桌面空白区域，可打开设置桌面菜单。



滑动：在屏幕上滑动手指。例如：在主屏幕界面，左右滑动可在主屏幕和扩展屏幕之间切换。



拖动：长按目标，然后将其拖动到屏幕上的其他位置。例如：在主屏幕，拖动窗口小工具或图标到任意位置。



缩放：两指合拢缩小屏幕，两指分开放大屏幕。例如：在查看照片或浏览网页时，两指合拢或分开对画面进行缩放。

锁定与解锁屏幕

担心手机因触碰而产生误操作？您可以通过锁定屏幕避免烦恼。手机支持多种锁屏方式，不同锁屏方式的作用及对应的解锁操作各不相同。本章节以手机预置的锁屏方式为例进行描述。

锁定屏幕

- 手动锁定屏幕：按电源键锁定屏幕。
- 自动锁定屏幕：当手机未使用的时间达到设定的休眠时间时，手机会自动锁定屏幕。

在主屏幕，点击  > **安全** > **解锁样式**，可以更换屏幕锁定方式。

- ❗ 手机屏幕支持智能触控。为防止误操作，当您不使用手机时，请及时锁定屏幕。

解锁屏幕

按电源键唤醒屏幕，然后向任意方向滑动手指完成屏幕解锁。



了解主屏幕



①	状态栏：显示通知和状态图标，从状态栏处向下滑动，打开通知面板。
②	显示区域：用于放置应用图标、桌面文件夹和窗口小工具。
③	屏幕切换指示条：显示当前屏幕所在位置。
④	快捷操作栏：点击进入对应应用程序。

状态栏图标

	信号强度		无信号或无服务
3G	3G 网络已连接	G	GPRS 网络已连接
H	HSPA 网络已连接	E	EDGE 网络已连接
	免打扰模式已开启		正在准备 microSD 卡
R	正在漫游		已开启飞行模式
	已开启蓝牙		已开启 GPS
	已开启振动模式		已开启静音模式
	已开启闹铃		正在充电

	电池电量已满		电池电量过低
	正在通话		未接电话
	收到新信息		收到新邮件
	收到新语音邮件		已插入耳机
	检测到可用的 WLAN 网络		已连接 WLAN 网络
	正在上传数据		正在下载数据
	内存空间不足		事件提醒
	已打开键盘		登录或同步发生问题
	正在同步数据		同步数据失败
	已连接到 PC		已连接 VPN
	已开启便携式 WLAN 路由		已开启 USB 共享网络功能

查看扩展屏幕界面

一个主屏幕不够用？别担心，除了默认显示的主屏幕外，手机还拥有其他主屏幕。您可以使用这些主屏幕来放置更多的应用图标和窗口小工具。

- 左右滑动切换主屏幕。







- 两指合拢打开主屏幕面板。
 - 点击某个有图标的屏幕缩略图进入该屏幕
 - 点击空白屏幕缩略图上的 删除此空白屏幕
 - 点击带 的屏幕创建一个新屏幕





截取手机屏幕画面

想要分享影片中的某个画面？或是炫耀一下游戏中获得的高分？没问题。您可以轻松截取屏幕并分享给您的亲朋好友。

同时按下电源键和音量下键，可截取当前屏幕。截取后，打开通知面板并点击  可快速进行分享。截取的图片默认存储在**图库**的**屏幕截图**相册中。

 您也可以从状态栏处向下滑动，打开通知面板，点击  >  进行截图。




自动旋转屏幕

手机支持重力感应功能。当您使用手机进行网页或图片浏览等操作时，旋转手机，屏幕会自动进行横竖屏切换，方便查看和操作屏幕。您还可以自行下载安装与重力感应功能相关的应用程序，比如赛车游戏，体验重力感应带来的乐趣。从状态栏处向下滑动打开通知面板，点击  > ，开启或关闭自动旋转屏幕功能。

使用通知面板

从状态栏处向下滑动，打开通知面板。



1	点击  ，可进入设置界面。
2	<ul style="list-style-type: none">• 点击通知栏的快捷开关可快速开启或关闭各种常用应用。• 长按通知栏的快捷开关可打开对应的设置界面。
3	点击  展开快捷开关列表，展开后，点击屏幕右上角的  可自定义快捷按钮。
4	点击清除可清除通知栏所有通知。
5	点击通知可查看通知详情，左右滑动可关闭应用通知。

关闭通知面板

从通知面板底部轻轻向上滑动，或点击 。

访问应用程序



打开和切换应用程序

在主屏幕上点击应用图标，打开应用程序。

若要切换到其他应用程序，请点击  返回主屏幕，然后点击其他应用图标。


查看最近使用的应用程序

长按  打开最近使用的应用程序列表，您可以：


- 点击缩略图进入对应的应用程序。
- 左右滑动或点击  关闭应用程序。
- 点击  关闭列表中的所有应用程序

输入文本


手机预置了多种输入法，您可以通过屏幕键盘实现快速输入。

- 输入文本前，点击文本框，屏幕键盘会自动开启。
- 输入结束后，点击  关闭屏幕键盘。

切换输入法

1. 在文字输入界面，从状态栏处向下滑动，打开通知面板。
2. 点击 ，选择一种输入法。







您可以修改系统默认输入法。在主屏幕，点击 。在**全部设置**页签下，点击**语言和输入法** > **默认**，选择一种输入法。

编辑文本


您可以对文本进行选取、剪切、复制和粘贴等操作。



- 选取文本：长按已输入的文本，出现  后，再拖动  和  选择您想要选取的文本。
- 剪切文本：选取文本后，点击**剪切**，可剪切文本。
- 复制文本：选取文本后，点击**复制**，可复制文本。
- 粘贴文本：点击已输入的文本，拖动  可移动选择插入点，然后点击**粘贴**。




设置输入法

1. 在主屏幕，点击 .
2. 在**全部设置**页签下，点击**语言和输入法**。
3. 在**键盘和输入法**区域，选择您要设置的输入法。


个性化

更改主题

更改主题风格

1. 在主屏幕，点击 。
 2. 左右滑动屏幕，可以浏览本地或在线主题，并进行如下操作：
- 选择**本地**页签下的主题，点击**应用**。
 - 选择**在线**页签下的主题，点击**下载** > **应用**。

自定义主题元素

1. 在主屏幕，点击 。
2. 在**本地**页签下，点击**自定义**。
3. 从主题元素列表中选择一种元素进行更改。

更换桌面壁纸


1. 在主屏幕，长按空白区域，弹出**设置桌面**窗口。
 2. 点击**壁纸**。
 3. 在**壁纸**界面，您可以：
- 点击**锁屏壁纸**，设置锁屏界面显示的壁纸。
 - 点击**桌面壁纸**，设置手机主屏幕显示的壁纸。
 - 点击**随机切换**开关，开启或关闭随机切换桌面壁纸的功能。

更换主屏幕切换效果

1. 在主屏幕，长按空白区域，弹出**设置桌面**窗口。
2. 点击**切换效果**。
3. 从选项列表中选择一种您喜欢的屏幕切换效果。


开启口袋模式

担心手机放在口袋或包中漏接来电？您可以开启口袋模式。开启后，在收到来电时手机会逐渐增大铃声音量和振动强度。



1. 在主屏幕，点击 .
2. 在**全部设置**页签下，点击**通话**。
3. 勾选**口袋模式**选项框。

个性化主屏幕小工具

增加小工具

1. 在主屏幕，长按空白区域，弹出**设置桌面**窗口。
2. 点击**窗口小工具**。
3. 从屏幕下方的列表中选择一个小工具，拖动到要添加到的屏幕缩略图中。
4. 点击 ，返回主屏幕。

删除小工具和图标

在主屏幕，长按一个要删除的窗口小工具或图标，直到屏幕上方出现 ，将小工具或图标拖动到 ，即可删除。



如果删除的是应用程序图标，手机将弹出对话框，提示将卸载图标对应的应用程序。点击**确定**，卸载应用程序。部分系统应用程序无法卸载。

移动小工具和图标

在主屏幕，您可以拖动窗口小工具或图标到任意位置。

用文件夹整理主屏幕图标

创建主屏幕文件夹

在主屏幕，拖动一个图标到另一个图标上，两个图标将集合在一个新文件夹中。如需重命名文件夹，请点击文件夹，在文本框内输入您想要的名字。

移除主屏幕文件夹内容

1. 在主屏幕，点击一个文件夹。
2. 拖动一个图标离开文件夹窗口。



文件夹内至少需要有两个图标。如果仅剩下一个图标，文件夹将自动取消。

自定义锁屏风格

图案解锁

1. 在主屏幕，点击
2. 在**全部设置**页签下，点击**安全**。
3. 点击**解锁样式 > 图案**。
4. 根据屏幕提示进行设置。

设置成功后，每次解锁屏幕都需要输入图案。

PIN 码解锁

1. 在主屏幕，点击
2. 在**全部设置**页签下，点击**安全**。
3. 点击**解锁样式 > PIN**。
4. 根据屏幕提示进行设置。

设置成功后，每次解锁屏幕都需要输入 PIN 码。



密码解锁

1. 在主屏幕，点击
2. 在**全部设置**页签下，点击**安全**。
3. 点击**解锁样式 > 密码**。
4. 根据屏幕提示输入解锁密码。
5. 再次输入解锁密码，完成密码解锁的设置。


设置成功后，每次解锁屏幕都需要输入密码。

自定义通知栏快捷开关

通知栏中的快捷开关可以帮您一键开启或关闭 WLAN、移动数据、蓝牙等常用功能。请根据喜好调整快捷开关的位置。

1. 从状态栏处向下滑动，打开通知面板。
2. 点击 ，展开快捷开关列表。
3. 点击 。
4. 拖动一个快捷开关到列表的任意位置，重新排列快捷开关。

屏幕亮度





1. 在主屏幕，点击 .
 2. 在**全部设置**页签下，点击**显示 > 亮度**。
 3. 在弹出的对话框中，您可以：
 - 勾选**自动调整亮度**选项框，手机屏幕将根据光线强弱自动调节亮度。
 - 清除**自动调整亮度**选项框，左右拖动滑块，手动调节屏幕亮度。向左拖动滑块，屏幕变暗；向右拖动滑块，屏幕变亮。
- 您也可以打开通知面板，在通知栏的快捷开关中快速调整屏幕亮度。

通话

拨打电话

 拨打或接听电话时，请勿碰触话筒和扬声器，以免影响通话质量。

智能拨号

1. 在主屏幕，点击 。
2. 输入电话号码，或者依次点击联系人姓名拼音或姓名拼音首字母对应的按键。手机将自动搜索联系人或通话记录中的号码，搜索结果以列表形式显示在拨号盘上方。
3. 从列表中，点击要呼叫的联系人。如果手机安装了两张 SIM 卡，请点击  或  拨打电话。
4. 点击  结束通话。

查看通话记录

在主屏幕，点击 ，在**拨号**页签下，点击要呼叫的联系人。

快速拨号

1. 在主屏幕，点击 。
2. 点击  > **快速拨号设置**。
3. 选择一个数字键，点击对应的 。
4. 手动输入联系人号码或点击  从列表选择一个联系人。
5. 在拨号盘界面，长按已分配的数字键，并点击  或  即可快速拨打此电话号码。


 数字键 1 默认为语音信箱号码，不能进行快速拨号设置。




接听或拒接电话



接听来电

手机有电话呼入时，您可以接听或拒接来电。

-  当来电铃声响起时，按音量键可快速静音。



- 向右拖动  ，接听电话。
- 向左拖动  ，拒接电话。
- 向上拖动  ，拒接电话并向对方发送一条拒接信息。

-  在拨号盘界面，点击  > **设置** > **来电拒接短信**，可以修改拒接信息内容。

结束通话

通话中，点击  ，结束通话。

通话中的操作






- | | |
|---|--|
| 1 | 点击 > ,可以使通话处于等待状态。若要恢复通话,重新点击 。 |
| 2 | 点击 > ,可以添加第三方加入通话。此功能需要网络支持,若要使用,请咨询您的网络运营商。 |
| 3 | 点击 ,可以打开拨号键盘。 |
| 4 | 点击 ,可以开启扬声器,进行免提通话。 |
| 5 | 点击 ,可以挂断电话。 |
| 6 | 点击 ,可以静音,对方将听不到您的声音。 |
| 7 | 点击 > ,可以打开备忘录。 |
| 8 | 点击 > ,可以打开通话录音。使用通话录音时,会自动向对方发送“滴”声,通知对方录音启动。 |

召开电话会议

您可以通过手机的多方通话功能，轻松召开手机电话会议。

电话会议需要网络支持，请确保您已经开通了此项业务。关于业务详情和资费信息，请咨询您的网络运营商。

1. 拨打电话给电话会议的第一位与会者。
2. 接通后，点击 ，然后呼叫第二位与会者。第一位与会者的电话将处于通话保留状态。
3. 与第二位与会者接通后，点击 ，开始进行电话会议。
4. 若要添加更多与会者，重复步骤 2、3。
5. 点击 ，结束通话。

拨打紧急电话

在紧急情况下，如果手机处于开机状态且位于服务区内，即使没有安装 SIM 卡，也可以使用手机拨打紧急电话。



1. 在解锁屏幕，点击  **紧急呼叫**。
2. 输入所在地区的紧急号码，然后点击 。



紧急呼叫服务与您所在地区的法规和网络运营商有关，有时会因网络可用性或环境干扰而导致紧急呼叫不能接通，在紧急情况下，请勿将手机作为唯一的联系方式。

通话设置

设置 IP 电话

1. 在主屏幕，点击 。
2. 点击  > **设置** > **智能 IP 拨号**。
3. 点击要设置的 SIM 卡，勾选**智能 IP 拨号**。
4. 输入您的所在地区号，点击**确定**。
5. 点击 **IP 号码前缀**，输入 IP 号码，然后点击**确定**。

若要拨打 IP 电话，请在拨号盘界面，输入要拨打的电话号码，手机将自动在您拨打的电话号码前增加 IP 号码前缀。

设置自动拦截响一声电话

自动拦截响一声电话功能可以帮您识别响一声的未知来电，并自动进行拦截，拦截后的号码将保存在未接来电中。

1. 在主屏幕，点击 。
2. 点击  > **设置**。
3. 勾选**自动拦截响一声电话**，开启此功能。

设置来电转接



当您不方便用本机号码接听电话时，可以设置将来电转移到其他电话号码上。

1. 在主屏幕，点击 。
2. 点击  > **设置**。
3. 点击**来电转接设置**。
4. 点击要设置的 SIM 卡，选择转接方式。
5. 输入转接的目的号码，然后点击**启用**。



联系人

抛弃厚重的名片夹，也不再需要随身携带纸笔，您可以用手机记录所有亲朋好友的信息，对联系人进行分类管理，快速收藏重要的联系人。

创建联系人

1. 在主屏幕，点击 .
2. 点击 .
3. 选择联系人的存储位置，如手机、SIM 卡。
4. 根据屏幕提示输入联系人姓名、手机号码等信息。
5. 点击**保存**，保存联系人。

查找联系人

1. 在主屏幕，点击 .
2. 点击 .
3. 输入要查找的联系人姓名、姓名拼音或姓名拼音的首字母，在搜索栏下面将显示搜索结果。



以搜索联系人“华为”为例，您可以在搜索栏内输入**华为**或 **hw**，搜索栏下面将显示**华为**。

导入或导出联系人

手机支持 .vcf 格式的联系人文件。.vcf 格式是一种常用的联系人信息存储格式，可以用来保存姓名、电话号码、地址等信息。



从存储设备导入联系人

您可以将存储设备中的 .vcf 文件导入到手机中。

1. 在主屏幕，点击 .
2. 点击  > **导入/导出** > **从存储设备导入**。
3. 选择需要导入的 .vcf 文件。
4. 点击**确定**，导入联系人。

导出联系人



为防止因系统升级、误操作或其他原因导致联系人信息丢失，您可以将联系人信息导出到存储设备中。

1. 在主屏幕，点击 .
2. 点击  > **导入/导出** > **导出到存储设备**。
3. 在弹出的对话框中会显示导出的 .vcf 文件的名称和存放位置，点击**导出**，导出联系人。



收藏联系人

1. 在主屏幕，点击 .
2. 选择要收藏的联系人，在联系人详情界面，点击下方 .

删除联系人

1. 在主屏幕，点击 .
2. 在联系人列表界面，点击  > **删除**。
3. 点击**全部**选择全部联系人或手动选择想要删除的联系人，点击**删除**。
4. 在弹出的对话框中，点击**删除**。



分享联系人

1. 在主屏幕，点击 .
2. 点击  > **导入/导出** > **分享联系人**。
3. 点击**全部**选择全部联系人或手动选择想要分享的联系人，点击**发送**。
4. 在弹出的选项菜单中选择一种分享方式，比如：电子邮件、信息、蓝牙等，发送联系人名片。


联系人群组

您可以将联系人分配到群组，轻松向群组发送信息或电子邮件。


创建联系人群组

1. 在主屏幕，点击 ，然后切换到**收藏**页签。
2. 点击  > **创建群组**，选择要创建群组的帐户。
3. 点击**群组名称**文本框，输入您想要的群组名称。
4. 点击**添加成员**。
5. 选择要添加到群组的联系人，或点击**全部**选择所有联系人，然后点击**添加**。
6. 点击**保存**。


编辑联系人群组


1. 在主屏幕，点击 ，然后切换到**收藏**页签。
2. 长按要更新的群组，然后点击**修改**。
3. 在群组编辑界面，您可以：
 - 点击群组名称修改群组名。
 - 添加群组成员。
 - 删除群组成员。
4. 点击**保存**。

给群组发信息或电子邮件

1. 在主屏幕，点击 ，然后切换到**收藏**页签。
2. 选择要发送信息或邮件的群组，长按要发送信息或邮件的群组并点击**发送信息或发送邮件**。




删除群组

1. 在主屏幕，点击 ，然后切换到**收藏**页签。
2. 长按要删除的群组，然后点击**删除**。
3. 在弹出的对话框中，点击**删除**，确认删除操作。







 群组中的联系人不会被删除，您仍可以从联系人列表查看相应的联系人。

信息

发送短信

1. 在主屏幕，点击 .
2. 点击 .
3. 点击**接收者**文本框，输入联系人的姓名或手机号码，或点击 ，从通讯录中选择一个或多个联系人。
4. 点击**键入信息**文本框，输入短信内容。
5. 点击要发送信息的 USIM/SIM 卡，发送信息。



发送彩信

1. 在主屏幕，点击 .
2. 点击 .
3. 点击**接收者**文本框，输入联系人的姓名或手机号码，或点击 ，从通讯录中选择一个或多个联系人。
4. 点击 ，选择附件类型，然后选择要附加的项目。
 选择附件类型为幻灯片，可以在彩信中同时添加多个文件。
5. 点击**键入信息**文本框，输入彩信文本内容。
6. 点击要发送信息的 USIM/SIM 卡，发送信息。
 手机最大支持的彩信容量为 300KB，超过 300KB 的文件将无法通过彩信发送。

回复信息


1. 从信息列表中选择要回复的信息。
2. 点击**键入信息**文本框，输入要回复的信息内容。
3. 点击要发送信息的 USIM/SIM 卡。

搜索信息



1. 在主屏幕，点击 .
2. 点击  > **搜索**。
3. 输入要搜索的信息或联系人的关键字。手机将自动搜索并显示匹配关键字的信息内容。

管理信息


保存信息到 SIM 卡

1. 在主屏幕，点击 .
2. 在信息列表界面，点击一个联系人或电话号码，可以查看该联系人的信息往来。
3. 长按要收藏的信息，然后在弹出的选项菜单中，点击**保存信息到 SIM 卡**。


转发信息

1. 在主屏幕，点击 .
2. 在信息列表界面，点击一个联系人或电话号码，可以查看该联系人的信息往来。
3. 长按要转发的信息，然后在弹出的选项菜单中，点击**转发**。
4. 点击**接收者**文本框，输入联系人的姓名或手机号码，或点击 ，从通讯录中选择一个或多个联系人。
5. 点击要发送信息的 USIM/SIM 卡，发送信息。



删除信息

1. 在主屏幕，点击 .
2. 在信息列表界面，点击一个联系人或电话号码，可以查看该联系人的信息往来。
3. 长按要删除的信息，然后在弹出的选项菜单中，点击**删除**，根据屏幕提示完成删除。

删除会话

1. 在主屏幕，点击 .
2. 长按要删除的会话，然后在弹出的选项菜单中，点击**删除会话**，根据屏幕提示完成删除。


更改信息设置

1. 在主屏幕，点击 .
2. 点击  > **设置**。
3. 根据屏幕提示更改信息设置。

浏览器

掌握实时资讯，关注焦点信息，打开手机浏览器，世界尽在眼前。



浏览网页

1. 在主屏幕，点击 .
2. 点击**搜索或输入网址**文本框，输入网址。如果您曾经打开过网址相近的网页，手机会自动检索并列出网址。
3. 点击要访问的网址，打开相应网页。如果没有出现网址相近的网页，请点击键盘上的**前往**，打开相应网页。

管理书签

您可以将常用的网址设置为书签，方便快速访问。



添加书签

1. 在主屏幕，点击 .
2. 打开要添加为书签的网页，点击  > **保存到书签**。
3. 输入书签名称、网址等信息，点击**确定**。

打开书签

1. 在主屏幕，点击 .
2. 点击  > **书签**，进入书签界面。
3. 在**本地**区域，点击要打开的书签。

编辑书签

1. 在主屏幕，点击 .
2. 点击  > **书签**，进入书签界面。
3. 长按要更新的书签，然后在弹出的选项菜单中，点击**编辑书签**。
4. 更新书签的名称、网址等信息，点击**确定**。

设置主页

您可以将最常访问的网页设置为主页，这样每次打开浏览器，就会显示该网页，方便浏览。

1. 在主屏幕，点击 .
2. 点击  > **设置** > **常规** > **设置主页**。
3. 根据屏幕提示完成主页设置。

清除浏览记录

您可以定期地清除浏览记录，以更好地保护个人信息，防止信息泄露。


1. 在主屏幕，点击 .
2. 点击  > **设置** > **隐私和安全** > **清除历史记录**。
3. 点击**确定**。

电子邮件

添加 Exchange 帐户

Exchange 是由微软开发的，用于企业内部的邮件交换系统。某些邮箱服务商也会向家庭和个人帐户提供 Exchange 帐户。


在配置过程中可能需要您设置一些相关的参数，如有疑问，请咨询您的邮箱服务商。

1. 在主屏幕，点击 .
2. 选择 **Exchange** 账户。
3. 输入电子邮件地址和密码等，点击**下一步**。
4. 设置邮件查收频率等信息，点击**下一步**。
5. 设置帐户名称，点击**完成**。帐户添加完成后，系统默认进入**收件箱**界面。


 添加完一个邮件帐户后，点击  > **设置** > **添加帐户**可继续添加其它帐户。

添加其他邮件帐户



在配置过程中可能需要您设置一些相关的参数，如有疑问，请咨询您的邮箱服务商。

1. 在主屏幕，点击 .
2. 选择账户类型，如 **Gmail** 账户。
3. 输入电子邮件地址和密码，点击**下一步**。
4. 设置邮件查收频率，点击**下一步**。
5. 设置帐户名称，点击**完成**。帐户添加完成后，系统默认进入**收件箱**界面。












切换邮件帐户

1. 在主屏幕，点击 .
2. 点击顶部的邮件地址栏，打开邮件帐户列表。
3. 点击要使用的邮件帐户。

发送邮件



1. 在主屏幕，点击 .
2. 在收件箱界面，点击 .
3. 依次输入收件人、主题和邮件内容，您还可以添加附件。
4. 编辑完成后，点击 .

查看邮件



1. 在主屏幕，点击 .
 2. 在收件箱界面，点击要阅读的邮件。
 3. 在邮件阅读界面，您可以：
 - 点击 ，查看上一封邮件。
 - 点击 ，查看下一封邮件。
 - 点击 ，删除邮件。
 - 点击 ，回复邮件给发件人。
 - 点击 ，回复邮件给发件人和其他收件人。
 - 点击 ，转发邮件。
 - 点击 ，标记此邮件。
 - 点击  > **标记为未读**，设置邮件为未读状态。
-  由于网络原因，收件箱可能会有一定的延时。点击 ，可刷新邮件列表。

删除邮件帐户

删除邮件帐户后，手机将会停止收发该邮箱的邮件。


1. 在主屏幕，点击 .
2. 在收件箱界面，点击  > **设置**。
3. 点击要删除的邮件帐户。
4. 在删除帐户区域，点击**删除帐户**。
5. 点击**确定**。

更改邮件帐户设置

1. 在主屏幕，点击 。
2. 在**收件箱**界面，点击  > **设置** > **常规设置**。
3. 根据屏幕提示，更改邮件账户设置。

互联网连接

开启数据业务

1. 在主屏幕，从状态栏处向下滑动打开通知面板。
2. 点击 ，开启数据业务。





当您不使用网络服务时，请及时关闭数据业务，以延长待机时间和节省数据流量。

WLAN

您可以开启家中的无线路由器获取 WLAN（Wireless Local Area Network，无线局域网）信号。图书馆、商场、餐馆等公共场所可能会提供免费的 WLAN 信号。网络运营商也可能提供收费的 WLAN 信号，使用之前请先咨询业务详情。

开启并连接 WLAN

1. 在主屏幕，点击 .
 2. 在**全部设置**页签下，点击 **WLAN** 开关，开启 WLAN 功能。
 3. 开启 WLAN 功能后，点击 **WLAN**，手机将搜索并列出可用的 WLAN。
 4. 选择要连接的网络：
- 如果您选择了一个开放的网络，您可以直接连接至该网络。
 - 如果您选择了一个加密的网络，您需要输入访问密码后才能连接。
-  如果同时开启 WLAN 连接和移动网络数据连接，手机优先连接 WLAN。WLAN 连接中断后，移动网络将继续提供数据业务。

通过 WPS 连接 WLAN

1. 在主屏幕，点击 .
2. 在**全部设置**页签下，点击 **WLAN** 开关，开启 WLAN 功能。
3. 点击 **WLAN**。
4. 点击  > **WPS 按钮**或 **WPS PIN 输入**，然后按照屏幕提示，与其他具有 WPS 功能的设备进行连接。


共享移动网络


出门在外，想要多台设备同时接入网络？您只需将手机设置为移动热点，就可以共享移动网络给其他设备。

通过 USB 共享移动网络

您可以使用 USB 功能把手机的移动网络共享给电脑。


因为操作系统差异，在使用此功能前，您可能需要在电脑中安装手机驱动程序或建立相应的网络连接。

1. 使用 USB 数据线将手机连接到电脑上。
2. 在主屏幕，点击 ，切换到**全部设置**页签。
3. 在**无线和网络**区域，点击**更多... > 移动网络共享**。
4. 勾选 **USB 共享网络**复选框，共享您的数据连接。

 通过 USB 共享移动网络时，您将不能同时将手机作为 USB 存储设备使用。

通过便携式 WLAN 热点共享移动网络

您可以将手机设置为 WLAN 热点，将手机的移动网络共享给其他设备。

1. 在主屏幕，点击 ，切换到**全部设置**页签。
2. 在**无线和网络**区域，点击**更多... > 移动网络共享**。
3. 勾选**便携式 WLAN 热点**复选框，开启 WLAN 热点。
4. 点击**配置 WLAN 热点**，根据屏幕提示对 WLAN 热点名称、安全性和密码等设置。


 为了保护您的网络安全，建议将安全性设置为 WPA2 PSK。

5. 点击**保存**。
6. 在其他设备上搜索并连接您的 WLAN，输入访问密码即可。

流量控制

流量控制功能可以帮助您查询和监控数据流量使用情况。

您可以分别对 2/3G 流量使用情况进行查询和监控。您可以设置流量使用周期以及周期内数据流量限额，当数据流量达到限额时，手机会提醒您，帮助您节省费用。您还可以查询某一时间段以及某个软件的流量使用情况。




1. 在主屏幕，点击 ，切换到**全部设置**页签。
2. 在**无线和网络**区域，点击**更多... > 流量使用情况**。
3. 点击要开启的 USIM/SIM 卡的**移动数据**开关，开启流量控制，并勾选**设置移动数据流量限制**复选框，在弹出的对话框中点击**确定**。
4. 点击**使用周期**下拉列表，可更改流量使用周期。
5. 分别点击红线和黄线，可设置流量限制值和警告值。当数据流量达到警告值时，手机给出提醒；当数据流量达到限制值时，数据业务会停用。
6. 左右滑动两个时间轴，设置一个时间段，查看此时间段内的数据流量情况。

数据共享




蓝牙

手机支持通过蓝牙进行无线连接。您可以在手机与其它兼容设备之间建立无线连接，进行数据传输。手机支持的蓝牙传输距离最大不能超过 10 米。

开启蓝牙


1. 在主屏幕，点击 .
2. 在**全部设置**页签下，点击**蓝牙**开关，开启蓝牙，然后点击产品型号可设置手机是否对其它蓝牙设备可见。
 -  若需要修改您的设备名称，请点击  > **重命名手机**，根据屏幕提示完成修改。

与其他设备配对

1. 在主屏幕，点击 .
2. 在**全部设置**页签下，点击**蓝牙**开关，开启蓝牙，您的手机会自动搜索附近的蓝牙设备。
3. 在搜索到的蓝牙设备列表中，选择要配对的设备，根据屏幕提示完成配对。若要断开配对，在**已配对的设备**区域，点击 ，然后点击**取消配对**。
 -  不同型号的蓝牙设备可能不兼容。当两个蓝牙设备无法建立连接时，请尝试连接其他的蓝牙设备。

通过蓝牙传送文件

您可以通过蓝牙将图片、音乐、影片等文件分享给家人和朋友，无需占用互联网资源，方便快捷。

1. 在主屏幕，点击 .
2. 长按您要发送的文件，点击**分享** > **蓝牙**。
3. 选择要接收文件的设备，等待对方接收。

通过蓝牙接收文件


1. 手机收到文件传输请求通知后，从状态栏处向下滑动，打开通知面板。
2. 点击传入文件的通知，点击**接受**，开始接收文件。

文件将自动存储在手机默认存储空间的 **bluetooth** 文件夹，您可以在文件管理查看接收的文件。


WLAN 直连

您可以在手机与其他兼容设备间通过 WLAN 直连建立无线连接，进行数据传输。

连接两台设备

1. 在主屏幕，点击 .
2. 在**全部设置**页签下，点击 **WLAN** 开关，开启 WLAN 功能。
3. 在 WLAN 列表界面，点击 **WLAN 直连**，手机将搜索出可连接的设备。
4. 点击要连接的设备。

通过 WLAN 直连发送文件

1. 在主屏幕，点击 .
2. 长按您要发送的文件，然后点击**分享**。
3. 点击 **WLAN 直连**，手机将搜索出可连接的设备。
4. 点击要接收文件的设备。

通过 WLAN 直连接收文件

手机通过 WLAN 直连收到文件传输需求时，会自动接收文件。打开通知面板，可以查看文件接收进度和完成状态。

接收的文件默认存储在的 WLAN 直连文件夹内。

将手机连接到电脑

通过 USB 数据线将手机连接到电脑时，请根据手机屏幕提示选择 USB 连接方式。

通过媒体设备 (MTP) 方式连接

MTP (Media Transfer Protocol) 是一种媒体传输协议，通过此连接方式，您可以在手机和电脑之间传输媒体文件，如照片、音乐、视频等。由于 MTP 功能与 Windows Media Player 软件版本相关，使用前，请先在您的电脑上安装 Windows Media Player 10 或以上版本。

1. 通过 USB 数据线将手机连接到电脑。
2. 在弹出的选项菜单中，点击**设备文件管理 (MTP)**。
3. 在电脑端，系统将自行安装驱动程序。
4. 安装完成后，在电脑端弹出的**自动播放**对话框中，选择**打开设备以查看文件**。

通过 U 盘存储

当手机中插入了 microSD 卡时，您可以将手机用作 U 盘，在 microSD 卡与电脑之间进行文件传输。

1. 通过 USB 数据线将手机连接到电脑。
2. 在弹出的选项菜单中，点击 **U 盘存储**，在弹出的对话框中点击**确定**。
3. 点击**打开 USB 存储设备**。
4. 点击电脑中新出现的盘符可以查看 microSD 卡中的文件。




当手机未插入 microSD 卡时，内置 SD 卡和电脑间无法进行文件传输，但是可以通过 MTP 模式传输。手机与电脑连接后，手机可以通过照相机、文件管理等应用访问内部存储空间，但无法访问外置 SD 卡。








多媒体

相机




您的手机支持风景、肖像、夜景等多种拍照场景，您可以随意地拍摄全景、笑脸、连拍等多种模式下的照片，即时捕捉每个动人时刻。

拍照界面








1	点击  可设置拍照模式。
2	点击  可设置闪光灯模式。
3	点击  可拍摄照片。
4	点击  可查看拍摄的照片。
5	点击  可摄制视频。
6	点击  可切换前后摄像头。
7	点击  可打开设置菜单，设置色彩效果、取景模式、照片大小等参数。

拍摄照片

1. 在主屏幕，点击 .
2. 在拍照模式下，将镜头对准要拍摄的对象。
3. 点击 ，拍摄 1 张照片；长按 ，可对焦后拍摄照片。

录制视频

1. 在主屏幕，点击 .
2. 在拍照模式下，点击  切换到录像模式。
3. 镜头对准要录制的对象，开始录像。
4. 在录像过程中，点击  暂停录制，再点击  继续录制。
5. 点击 ，停止录像。

拍摄全景照片

您是否还在发愁相机视角不够大，无法将全部景物捕捉到一张照片中？全景模式让您随时可以将美景揽入囊中。

1. 在主屏幕，点击 .
2. 在拍照模式下，点击 ，选择 .
3. 将镜头对准要拍摄的对象，点击 .
4. 按照屏幕出现的方向箭头提示，缓慢平稳地移动手机。
5. 当全景照片拍摄完毕，相机会自动停止拍摄。您也可以点击  停止拍摄。

 拍摄时移动过快或者移动不平稳，可能导致全景拍摄不成功。

使用 HDR


当光线不足或光线过亮时，您可以使用 HDR（High Dynamic Range，高动态范围）模式改善拍照效果。

1. 在主屏幕，点击 .
2. 在拍照模式下，点击 ，选择 .
3. 将镜头对准要拍摄的对象。
4. 点击 ，拍摄照片。

图库



您可以通过图库随时查看图片和视频文件，畅享美好时光。

查看图片和视频

1. 在主屏幕，点击 .
2. 选择要查看的图片文件夹。
3. 点击图片或视频，即可全屏查看。








 在查看图片时，您可以合拢或分开两指对图片进行缩放。

播放幻灯片

1. 在主屏幕，点击 .
2. 选择要播放的图片文件夹。
3. 点击  > **播放幻灯片**，播放当前文件夹中的图片。



添加图片特效

您可以通过图片特效功能对图片进行补光、裁剪等多种处理，从而打造超凡的图片意境。

1. 在主屏幕，点击 .
2. 打开要编辑的图片。
3. 点击  > **编辑**，您可以：
 - 点击  进行冲压，复古等效果的处理。
 - 点击  进行旋转、修剪等效果的处理。
 - 点击  进行曝光、晕影等效果的处理。
 - 点击  进行照片外框效果的处理。
4. 点击屏幕上方的 .



处理后的图片，默认存储在原图片所在目录下。

删除图片



1. 在主屏幕，点击 .
2. 选择要查看的图片文件夹，打开要删除的图片。
3. 点击 .
4. 点击**删除**。

分享图片和视频

想要和亲朋好友一起分享精彩的瞬间或片段？您可以通过电子邮件、蓝牙等多种方式分享图片和视频文件。

1. 在主屏幕，点击 .
2. 打开要分享的图片。
3. 点击 .
4. 选择一种分享方式，根据界面提示分享您的文件。

将图片设置为壁纸

1. 在主屏幕，点击 .
 2. 打开要设置为壁纸的图片。
 3. 点击  > **图片设置为**。
- 点击**联系人照片**，选择要设置照片的联系人，拖动修剪框边框以调整大小，然后点击**确定**，将图片设置为联系人照片。
 - 点击**锁屏壁纸**，拖动修剪框边框以调整大小，然后点击**确定**，将图片设置为锁屏壁纸。
 - 点击**主屏幕壁纸**，拖动修剪框边框以调整大小，然后点击**设置壁纸**，将图片设置为主屏幕壁纸。

音乐

手机内置了音乐播放器，您可以随时随地播放喜爱的歌曲。


添加音乐文件



在播放音乐之前，想将音乐文件复制到手机上。您可以使用以下几种方式向手机添加音乐文件：








- 通过 USB 数据线连接电脑拷贝。
- 通过互联网下载。
- 通过蓝牙接收。

播放音乐

1. 在主屏幕，点击 .
2. 选择要播放的音乐，进入音乐播放控制界面。




1	点击  可将歌曲添加到我的最爱。
2	点击  可切换音乐播放顺序。
3	拖动滑块可调节音乐播放进度。

-
- 点击  可播放音乐，点击  可暂停音乐。
- 4 点击  可播放前一首音乐。
- 点击  可播放后一首音乐。
-
- 5 点击  可打开分享，设为来电铃声，删除歌曲，设置参数等菜单。
-
-  音乐播放中，点击  可退出播放界面，这时音乐将在后台进行播放。
- 若要返回音乐播放界面，打开通知面板，选择正在播放的音乐。

创建我的歌单


您可以创建播放列表并添加喜爱的音乐文件，自在享受属于您的音乐聆听体验。

1. 在主屏幕，点击 .
2. 点击**我的歌单** > **新建歌单**。
3. 点击文本框，输入歌单名称，然后点击**保存**。
4. 勾选要添加的音乐文件。
5. 点击**添加**，将所选音乐添加到歌单中。

播放我的歌单

1. 在主屏幕，点击 .
2. 点击**我的歌单**。
3. 长按要播放的歌单，然后点击**播放**。

删除我的歌单

1. 在主屏幕，点击 .
2. 点击**我的歌单**。
3. 长按要删除的歌单，然后点击**删除**。

将音乐设置为手机铃声

想要对手机铃声进行个性化的设置？不妨挑选自己喜欢的音乐，并将其设置为手机铃声。

1. 在主屏幕，点击 .
2. 选择一个类别。
3. 长按要设为铃声的歌曲，然后点击**设为来电铃声**。


收音机

使用收音机，您可以随时随地收听喜爱的广播节目。

1. 在主屏幕，点击**实用工具** > 。

2. 选择要收听的频道。

 在使用收音机前，请先插入耳机，耳机将用作收音机的天线。



1 点击  可搜索上一个频道。

点击  可下一频道。

2 点击  可把当前频道添加到预设频道。

3 点击  可关闭收音机。

4 点击  可打开或关闭扬声器。



5 点击  可进入频道列表。

文件管理

文件管理应用可以帮助您管理存储在手机和 microSD 卡上的文件和应用程序，您可以查看、创建、编辑、删除或移动文件，也可以将文件存档、压缩或解压缩。



新建文件夹

通过新建文件夹，您可以将存储在手机和 microSD 卡上的文件和应用程序进行分类，然后存放到不同的文件夹里。

1. 在主屏幕，点击 .
2. 在**本地**页签的列表视图下，点击**内部存储**或 **SD 卡**。
3. 点击  > **新建文件夹**。
4. 输入新建文件夹的名称，然后点击**保存**。



搜索文件

当手机或 microSD 卡上存储了很多文件，导致您不能快速找到所需文件时，您可以使用搜索功能来快速查找出需要的文件。




1. 在主屏幕，点击 .
2. 在**本地**页签的列表视图下，点击**内部存储**或 **SD 卡**。
3. 点击  > **搜索**。
4. 输入要搜索的文件名的关键字，搜索栏下面将显示搜索结果。

压缩或解压缩文件


您的手机支持文件压缩和解压缩的功能。您可以将文件压缩为 .zip 格式以节省空间，也可以解压缩 .zip 和 .rar 格式的文件。

1. 在主屏幕，点击 .
2. 在**本地**页签的列表视图下，点击**内部存储**或 **SD 卡**。
3. 点击  > **压缩**。
4. 选择需要压缩的文件，点击**压缩**。
5. 输入压缩文件路径和压缩文件名，然后点击**确定**。若要解压缩一个文件，长按该文件，然后点击**解压**。



复制或剪切文件

1. 在主屏幕，点击 .
2. 在**本地**页签的列表视图下，点击**内部存储**或 **SD 卡**。
3. 点击  或 ，并选择文件，点击**复制或剪切**。
4. 选择目标存储位置，然后点击**粘贴**。


重命名文件

1. 在主屏幕，点击 .
2. 在**本地**页签的列表视图下，点击**内部存储**或 **SD 卡**。
3. 长按要重命名的文件，然后在弹出的选项菜单中，选择**重命名**。
4. 在弹出的对话框内，输入文件的新名称，然后点击**确定**。

删除文件



1. 在主屏幕，点击 .
2. 在**本地**页签的列表视图下，点击**内部存储**或 **SD 卡**。
3. 点击 ，选择要删除的文件，然后点击**删除**。
4. 点击**确定**。

设置文件的桌面快捷方式

1. 在主屏幕，点击 .
2. 在**本地**页签的列表视图下，点击**内部存储**或 **SD 卡**。
3. 长按要设置桌面快捷方式的文件，然后点击**桌面快捷方式**。

查看内存状态

若要移动大量文件到手机或 microSD 卡，请先检查手机或 microSD 卡的剩余存储空间是否充足。

1. 在主屏幕，点击 .
2. 点击  > **容量**。
3. 在**存储**界面，查看手机或 microSD 卡的容量。


应用程序管理

获取应用程序

- 直接从应用市场下载应用程序。
- 通过手机浏览器从网页上下载应用程序。
- 通过电脑下载应用程序，然后将应用程序拷贝到手机上。
- 将手机与电脑相连，然后通过 HiSuite 或其他第三方软件下载应用程序。


查看应用程序

您可以查看安装在手机上的所有应用程序及其详细信息。

1. 在主屏幕，点击 .
2. 在**全部设置**页签下，点击**管理应用程序**。
3. 选择要查看的类别。
4. 点击要查看的应用程序，上下滑动以查看更多详情。

卸载应用程序


为了释放出更多的存储空间，您可以卸载不再使用的应用程序。

1. 在主屏幕，点击 .
2. 在**全部设置**页签下，点击**管理应用程序**。
3. 在**全部**列表中，选择要卸载的应用程序。
4. 点击**卸载** > **确定**。

 部分出厂时预置的应用程序无法卸载。

清除应用程序缓存


为了释放出更多的内存空间，请及时清除缓存。

1. 在主屏幕，点击 .
2. 在**全部设置**页签下，点击**管理应用程序**。
3. 在**全部**列表中，点击**清除缓存**。

备份


您可以使用备份应用方便快捷地备份您想要的文件，还可以在升级固件或恢复出厂设置后，快速恢复系统数据。

备份数据到本地

1. 在主屏幕，点击**实用工具** > 。
2. 根据需要勾选或清除**加密备份**选项框。加密后的备份文件在读取时需要输入密码。
3. 点击**新建备份**。
4. 勾选要备份的数据，按照屏幕提示完成备份。

备份到手机或 microSD 卡的数据，将自动存储在手机或 microSD 卡对应的 backup 文件夹中。您可以进入文件管理应用，查看备份的文件。

从本地恢复数据

1. 在主屏幕，点击**实用工具** > 。
2. 选择要恢复的数据文件。您可以根据文件名所显示的备份时间选择需要恢复的数据。
3. 如果数据文件已经加密，请根据界面提示输入密码，并点击**确定**。
4. 勾选要恢复的数据，点击**恢复**。



备份应用程序仅备份该应用本身，不会对应用程序的数据进行备份。



生活助手

手机预置了很多实用的应用程序，如日历、时钟、计算器等，您可以随心使用、灵活管理各种日常事务。


日历

第一次使用日历，您可以选择是否同步节假日放假安排。您也可以使用日历应用来提醒、管理和安排活动。

创建活动



1. 在主屏幕，点击 .
2. 点击 .
3. 输入活动名称、地点、时间等详细信息。
4. 点击**保存**。

查看活动


1. 在主屏幕，点击 .
2. 分别点击**月**、**周**、**日**、**日程**页签，不同的视图可让您更便捷地查看活动。

共享活动

您可以通过蓝牙等多种方式，快速地将您的活动日程分享给亲朋好友并实现实时互动。

1. 在主屏幕，点击 .
2. 选择一条要共享的活动并进入查看。
3. 点击 , 选择您要共享的方式。





更改日历设置

1. 在主屏幕，点击 .
2. 点击  > **设置**。
3. 根据屏幕提示进行日历设置。




时钟

您可以使用时钟应用添加一个或多个闹钟。


使用闹钟

1. 在主屏幕，点击 ，切换到**闹钟**页签。
 2. 在**闹钟**页签下，您可以：
 - 添加闹钟：点击 ，设置闹钟响铃的时间，重复周期及铃声等，然后点击**完成**。
 - 启用/关闭闹钟：点击闹钟右侧的开关按钮，启用或关闭闹钟。
 - 设置闹钟：点击 ，设置闹钟的暂停时长、响铃次数以及按音量键是否关闭闹钟等。
 - 删除闹钟：长按要删除的闹钟，点击**删除闹钟**，在弹出的对话框中点击**确定**。
 - 在闹铃响起界面，点击**小睡 5 分钟**推迟闹铃或者向右滑动**关闭**按钮关闭闹钟。
-  手机在关机状态下，闹钟依然生效。



使用世界时钟

1. 在主屏幕，点击 ，切换到**世界时钟**页签。
2. 在**世界时钟**页签下，您可以：
 - 添加时区：点击 ，输入城市名称或从城市列表中选择城市，然后点击城市名称。
 - 设置时区：点击 ，设置**日期和时间**、**家中时区**以及是否**自动显示家中时间**。
 - 删除时区：长按要删除的城市，点击**删除城市**，在弹出的对话框中点击**确定**。

使用秒表


1. 在主屏幕，点击 ，切换到**秒表**页签。
2. 在**秒表**页签，点击**开始**启动计时。
3. 在计时过程中，点击**计次**可以进行多次计次；点击**停止**将停止计时，点击**开始**将继续计时。
4. 暂停计时后，点击**重置**将停止计时并清空计时记录。

使用计时器

1. 在主屏幕，点击 ，切换到**计时器**页签。
 - 在**计时器**页签，滑动转盘选择计时时长，或者点击 **1 分钟**、**3 分钟**、**5 分钟**快速设置时长。
 2. 设置完成后，点击**开始**，计时器开始倒计时。
 - 计时时间到后，手机发出响铃提示并开始超时计时，点击**关闭**可停止响铃并重置计时器。
-  在计时过程中，点击**重置**，计时时长归零。

计算器


您的手机预置了计算器应用，方便您日常进行快捷的数据运算。

1. 在主屏幕，点击**实用工具** > 。
2. 输入数字，点击运算符。
3. 点击等号。

帐户与同步

您可以通过某些应用程序，将手机上的联系人、邮件等信息与互联网同步。

添加帐户



1. 在主屏幕，点击 .
2. 在**全部设置**页签下，点击**添加帐户**。
3. 选择一个帐户类型。
4. 根据屏幕提示输入帐户相关信息。
5. 配置帐户，设置要将哪些信息同步到手机。

设置完成后，在帐户区域的帐户分类下，将出现您配置完成的帐户。




具体可以设置哪些同步信息与您添加的帐户类型有关。


删除帐户

1. 在主屏幕，点击 .
2. 点击**全部设置**页签，在**帐户**区域，选择一个帐户类型。
3. 选择要删除的帐户。
4. 点击  > **删除帐户**。
5. 在弹出的选项菜单中，点击**删除帐户**。

开启同步功能

1. 在主屏幕，点击 .
2. 点击**全部设置**页签，在**帐户**区域，选择一个帐户类型。
3. 选择要开启同步的帐户。
4. 点击**帐户设置**，可开启帐户同步功能。



您还可以点击  > **立即同步**，添加的帐户会在后台自动与互联网进行同步。



手机设置

打开或关闭飞行模式

手机信号的接收或发射会干扰飞机上的电子设备和通讯，影响飞行安全。所以，在您乘坐飞机时，请按照工作人员的要求开启飞行模式或关机。


开启飞行模式后，手机将关闭所有通讯功能，但是您仍然可以使用手机中的本地娱乐功能，比如音乐播放器、游戏等。

您可以通过以下几种方式打开或关闭飞行模式。

- 长按电源键，在弹出的选项菜单中，点击**飞行模式**。
- 向下滑动状态栏，打开通知面板，然后点击 。
- 在主屏幕，点击 。在**全部设置**页签下，点击**飞行模式**开关，开启或关闭飞行模式。

启用飞行模式后，状态栏中会显示飞行模式图标 。


更改显示设置

1. 在主屏幕，点击 。
2. 在**全部设置**页签下，点击**显示**。
3. 在显示设置界面，您可以：
 - 点击**亮度**，调整屏幕亮度。清除自动调整亮度选项框后，可以手动调节屏幕亮度。
 - 点击**色温调节**，调整屏幕色温。清除默认选项框后，可以手动调节屏幕色温。
 - 点击**壁纸**，设置锁屏和桌面壁纸。
 - 勾选或清除**自动旋转屏幕**选项框，开启或关闭屏幕自动旋转功能。如果开启此功能，当您进行浏览网页、查看图片、编辑信息等操作时，旋转手机，屏幕会自动改变显示方向。
 - 点击**休眠**，设定屏幕休眠时间。在设定时间内未对手机进行操作，屏幕将自动关闭以节省电池电量。
 - 点击**互动屏保**，设置屏幕保护程序。开启互动屏保后，当手机处于充电状态时，屏幕保护程序会自动运行。

- 点击**字体大小**，设置手机显示的字号大小。
- 点击**字体样式**，设置手机显示的字体样式。



设置时间和日期

手机默认使用网络自动提供的时间，您还可以自行设定时间。


1. 在主屏幕，点击 .
 2. 在**全部设置**页签下，点击**日期和时间**。
 3. 在日期和时间设置界面，您可以：
- 勾选**自动确定日期和时间**和**自动确定时区**复选框，手机使用网络上的时间和时区。
 - 清除**自动确定日期和时间**和**自动确定时区**复选框，手动设置日期、时间和时区。
 - 勾选或清除**使用 24 小时格式**复选框，使用 24 小时制或 12 小时制。
 - 点击**选择日期格式**，选择手机上显示的日期格式。

开启或关闭免打扰

当您正专注于重要事务，不希望被手机铃声打扰时，请开启免打扰功能。开启后，您将只会接收允许的联系人来电，其他来电会被拒接，同时短信和通知铃声为静音状态。


1. 在主屏幕，点击 .
 2. 在**全部设置**页签下，点击**免打扰**。
 3. 在**免打扰**界面，您可以：
- 点击立即开启免打扰开关，开启或关闭免打扰功能。开启后，状态栏中会显示免打扰图标 .
 - 点击**定时开启**开关，设置免打扰功能在指定时间段内生效。
 - 点击**允许的联系人**，根据界面提示添加联系人。此名单中的联系人来电时会正常响铃。
 - 点击**重复来电**开关，开启或关闭重复来电功能。开启后，不在白名单中的号码三分钟内重复来电时，会正常响铃。

更改显示语言

1. 在主屏幕，点击 .
2. 在**全部设置**页签下，点击**语言和输入法**。
3. 点击**语言**。
4. 在列表中选择您要使用的语言。


更改位置服务


您可以根据实际情况更改手机的位置服务方式，从而获取更便捷的定位、查询和导航等服务。

1. 在主屏幕，点击 .
2. 在**全部设置**页签下，点击**定位服务**。
3. 点击**访问我的位置信息**开关，手机被允许使用您的位置信息。
4. 在**位置信息来源**区域，根据屏幕提示完成设置。

设置 SIM 卡 PIN 码


PIN 码是随 SIM 卡一起提供的个人身份识别码。您可以开启 SIM 卡 PIN 码保护，开启后每次开机时都需要正确输入 SIM 卡的 PIN 码。在继续操作前，请您确认已经从网络运营商处获得了 SIM 卡的 PIN 码。


1. 在主屏幕，点击 .
2. 在**全部设置**页签下，点击**安全**。
3. 点击**设置卡 1/ 卡 2 卡锁**并选择**卡 1** 或**卡 2**。
4. 勾选**锁定 SIM 卡**复选框，并输入 PIN 码。
5. 点击**确定**。

 在错误输入 PIN 码的次数达到 SIM 卡的最大限制次数后，您需要输入 PUK 码进行解锁。如果错误输入 PUK 码的次数达到最大限制次数，您的 SIM 卡将作废。PIN 码和 PUK 码的最大限制次数请咨询网络运营商。


恢复出厂设置


恢复出厂设置会删除您存储在手机上的个人数据，包括邮件帐户、系统设置、应用设置以及您安装的应用程序。

 恢复出厂设置时，建议先备份手机上的重要数据，否则恢复出厂设置后所有数据将遗失。

1. 在主屏幕，点击 .
2. 在**全部设置**页签下，点击**备份和重置**。
3. 点击**恢复出厂设置** > **重置手机** > **重置手机**。此时手机开始恢复出厂设置，并自动重启。

在线升级

-  软件升级后，您所有的个人信息可能会被移除，因此建议您在进行升级之前先备份个人信息。
- 使用非授权第三方软件升级手机的固件和系统，可能存在手机无法使用或者泄露您个人信息等安全风险。建议您使用在线升级或者下载与手机型号匹配的官方软件进行升级。
- 手机支持在线升级。当软件版本有更新时，系统会提示您进行升级。升级前，请确保手机有足够的空间存储最新软件版本。

1. 在主屏幕，点击 .
2. 在**全部设置**页签下，点击**手机升级**。
3. 点击**系统软件更新** > **在线升级**，根据屏幕提示完成升级。

辅助功能设置

您可以通过辅助功能来打开或关闭应用或服务。

1. 在主屏幕，点击 .
2. 在**全部设置**页签下，点击**辅助功能**。
3. 进入**辅助功能**界面，进行个性化设置。

本指南仅供参考，不构成任何形式的承诺，产品（包括但不限于颜色、大小、屏幕显示等）请以实物为准。

消费者服务热线：

8008308300 (仅固话)

4008308300

4006902116

邮箱：mobile@huawei.com

购买华为终端产品，请访问华为商城

电脑版：www.vmall.com

手机版：m.vmall.com

更多信息请访问：

consumer.huawei.com/cn



扫描下载Android客户端
口袋里的华为商城



关注华为商城微信
随时 随地 随心购

TD-SCDMA/GSM双模数字移动电话机

型号：Hol-T00

版本：6011600_01